



BTL pièces détachées

No.	Désignation	Gas	BTL 85	BTL 100
			Numéro d'article	
1	Turbulateur		0196172001(S)	0313200(S)
2	Anode		0183463039(S)	0183463050(S)
3	Anode articulée		0304728(S)	0304728(S)
4	Kit de robinet de vidange		0301022(S)	0301022(S)
5	Brûleur		0313202(S)	0313203(S)
6	Tube gaz alimentation brûleur		0313201(S)	0313201(S)
7	Packing brander		0313204(S)	0313204(S)
8	Thermocouple à dérivation		0071872(S)	0071872(S)
9	Cable piezo		0313246(S)	0313246(S)
10	Electrode d'allumage		0071608(S)	0071608(S)
11	Gaz control	NAT / LP	0301914(S)	0301914(S)
12	Allumeur piezo		0307596(S)	0307596(S)
13	Kit trappe de visite		0305082(S)	0305082(S)
14	Tube entrée		0313205(S)	0313206(S)
15	Thermostat de fumées		0308237(S)	0308237(S)
16	Câble/connexion thermostat de fumées		0305346(S)	0305346(S)
17	Ensemble complet veilleuse	NAT	0313230(S)	0313230(S)
		LP	0313231(S)	0313231(S)
18	Joint veilleuse		0313363(S)	0313363(S)

BTL kit de conversion

	Désignation	Gas	BTL 85	BTL 100
			Numéro d'article	
	Pochette d'injecteurs pour B/P	LP	0313176(S)	0313178(S)
	Pochette d'injecteurs pour gaz naturel	NAT	0313177(S)	0313179(S)

BTL accessoires

	Désignation	Gas	BTL 85	BTL 100
			Numéro d'article	
	Groupe de sécurité		0302706(S)	0302706(S)
	Soupape température & pression		0076527004(S)	0076527004(S)
	Groupe de sécurité DN32		n.v.t	0309926(S)
	Vanne de gaz		0300718(S)	0300718(S)

