



## ADML spare parts

no	Désignation	Gas	ADML 50	ADML 80	ADML 100
1	Bloc gas		0313463(S)	0313463(S)	0313463(S)
2	Ventilateur		0313464(S)	0313464(S)	0313464(S)
3	Brûleur de veilleuse		0313465(S)	0313465(S)	0313465(S)
4	Brûleur		0313466(S)	0313482(S)	0313482(S)
5	Contrôleur		0313467(S)	0313467(S)	0313467(S)
6	Affichage LCD		0313468(S)	0313468(S)	0313468(S)
7	Sonde de température supérieure		0313469(S)	0313469(S)	0313469(S)
8	Sonde de température inférieure		0313470(S)	0313470(S)	0313470(S)
9	Thermostat de fumées		0313471(S)	0313471(S)	0313471(S)
10	Pressostat d'air		0313472(S)	0313472(S)	0313472(S)
11	Faisceau de câble		0313479(S)	0313479(S)	0313479(S)
12	Interrupteur de commande		0313480(S)	0313480(S)	0313480(S)
13	Anodes		0313473(S)	0313474(S)	0313474(S)
	Anode articulée		0313481(S)	0313481(S)	0313481(S)
14	Turbulateur		0313475(S)	0313476(S)	0313477(S)
15	Kit trappe de visite		0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)
16	Robinet de vidange		0313407(S)	0313407(S)	0313407(S)
	Joint d'étanchéité et matériaux de montage		0313478(S)	0313478(S)	0313478(S)

## ADML conversion sets

	Désignation	Gas	ADML 50	ADML 80	ADML 100
	Pochette d'injecteurs pour gaz naturel	G20, G25	0313511(S)	0313511(S)	0313511(S)

## ADML accessories

	Désignation	Gas	ADML 50	ADML 80	ADML 100
	Coupe tirage		0313421(S)	0313422(S)	0313423(S)
	Adapteur coupe tirage Ø 225-250 mm		-	-	0070076(S)
	Adapteur coupe tirage Ø 200-250 mm		-	-	0313487(S)
	Groupe de sécurité		0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)
	Soupape température et pression (T&P)		0076527004(S)	0099383005(S)	0099383005(S)
	Groupe de sécurité DN40		0309927(S)	0309927(S)	0309927(S)
	Dscale (kit)		0307564(S)	0307564(S)	0307564(S)
	Dscale (6 bouteilles)		0311398(S)	0311398(S)	0311398(S)
	Robinet de gaz		0300719(S)	0300719(S)	0300719(S)

