



Vue éclatée EB




EVD-0087A




EVD-0087B

Vue éclatée EB



EVD-0087C



EVD-0087D

EB

EB pièces détachées



No	Désignation	EB 40 (1× HEX 2)			EB 50 (1× HEX 4)		
		À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Jaquette							
1	Panneau de contrôle			0310506(S)			0310506(S)
Échangeur thermique							
2	Joint (Ventilateur-Échangeur thermique)			0310812(S)			0310812(S)
3	Joint (Venturi-Ventilateur)			0310454(S)			0310454(S)
4	Venturi			0310429(S)			0310430(S)
5	Joint (Silencieux-Venturi)			0310403(S)			0310403(S)
6	Silencieux			n.d.			n.d.
7	Joint (Venturi-Bloc Gaz)			0310458(S)			0310458(S)
8	Joint (Ionisation-/ Electrode d'allumage-Echangeur thermique)			0310489(S)			0310489(S)
9	Capot de vérouillage Échangeur thermique			0310409(S)			0310409(S)
10	Capot Échangeur thermique			n.d.			n.d.
11	Joint (Échangeur thermique- Capot Échangeur thermique)			0310499(S)			0310500(S)
12	Joint (Brûleur-Capot Échangeur thermique)			0310497(S)			0310498(S)
13	Brûleur	NAT/LP		0310494(S)	depuis le 25-03-'12		0310495(S)
		NAT		-	avant le 26-03-'12		0310534(S)
		LP		-	avant le 26-03-'12		0310495(S)
14	Isolation Échangeur thermique			0310505(S)			0310505(S)
15	Échangeur thermique			0310813(S)			0310814(S)
16	Joint (Collecteur de condensats- Échangeur thermique)			0310496(S)			0310502(S)
17	Groupe de sécurité			0310466(S)			0310466(S)
18	Collier de serrage			n.d.			n.d.
19	Évacuation Groupe de sécurité			n.d.			n.d.
20	Collecteur de condensats			n.d.			n.d.
21	Verrouillage collecteur de condensats			0310408(S)			0310408(S)
22	Bouchon purgeur automatique			n.d.			n.d.
23	Purgeur automatique			0310815(S)			0310815(S)
24	Joint (Purgeur automatique - Échangeur thermique)			0310816(S)			0310816(S)
25	Joint (Collecteur de condensats-sortie fumée)			0310817(S)			0310817(S)
26	Ressort Electrode d'allumage			0310491(S)			0310491(S)
27	Pressostat d'eau			0310485(S)			0310485(S)
Structure et Tuyau							
28	Joint (Collecteur de condensats-Filtre à Air)			0310459(S)			0310459(S)
29	Joint (Siphon-Filtre à Air)			0310419(S)			0310419(S)
30	Joint (Siphon)			0310420(S)			0310420(S)
31	Joint (Collecteur de siphon)			0310818(S)			0310818(S)
32	Tuyau d'évacuation du collecteur de condensat			n.d.			n.d.
33	Siphon			n.d.			n.d.
34	Joint alimentation d'air			n.d.			n.d.
35	Capot alimentation d'air			n.d.			n.d.
36	Joint cheminée			n.d.			n.d.
37	Capot alimentation d'air			n.d.			n.d.
38	Filtre à Air (Arrière)			n.d.			0310418(S)
39	Joint (Filtre à Air-Aller/Retour)			0310407(S)			0310407(S)
40	Capot Filtre à Air			n.d.			n.d.
41	Joint Bloc Gaz			n.d.			n.d.
42	Joint (Aller/Retour)			0310410(S)			0310410(S)
43	Canalisation gaz			n.d.			n.d.
44	Joint de connexion bloc gaz			0310461(S)			0310461(S)
45	Joint (Tuyau gaz)			0310456(S)			0310456(S)
46	Tuyau de retour pompe			n.d.			n.d.

EB

EB pièces détachées

No	Désignation	EB 40 (1× HEX 2)			EB 50 (1× HEX 4)		
		À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
47	Joint (Connexion Aller/Retour)			0310824(S)			0310824(S)
48	Tuyau			n.d.			n.d.
49	Joint (Pompe)			0310820(S)			0310820(S)
50	Clips Connexion Filtre à Air			n.d.			n.d.
51	Filtre à Air (Facade)			n.d.			n.d.
52	Joint (Filtre à Air)			n.d.			n.d.
53	Filtre tuyau retour			n.d.			n.d.
Régulation et Pièces détachées électriques							
54	Transformateur			0310452(S)			0310452(S)
55	Boîte de contrôle (Arrière)			0310440(S)			0310440(S)
56	Faisceau de Cable			0310479(S)			0310479(S)
57	Régulation			0310492(S)			0310492(S)
58	Ecran			0310493(S)			0310493(S)
59	Boîte de contrôle (Avant)			0310439(S)			0310439(S)
60	Verrou (Boîte de contrôle)			0310444(S)			0310444(S)
61	Verrou (Boîte de contrôle-Filtre à Air)			0310445(S)			0310445(S)
62	Moteur de ventilateur			0310481(S)			0310406(S)
63	Pompe			0310488(S)			0310509(S)
64	Bloc Gaz			n.d.			n.d.
65	Pressostat d'eau			0310485(S)			0310485(S)
66	Electrode d'allumage avec joint			0310490(S)			0310490(S)
67	Débitmètre			0310511(S)			0310511(S)
68	Sonde de température			0310514(S)			0310514(S)
69	Fusible (250V 4AT)			0310484(S)			0310484(S)
	Fusible (250V F2.0A)			0310825(S)			0310825(S)
	Fusible (250V F3.0A)			0310826(S)			0310826(S)
70	Câble de communication (Régulation-Ecran)			0310433(S)			0310433(S)
71	Kit Cable d'allumage			0310480(S)			0310480(S)

EB Conversion sets

Désignation	EB 40 (1× HEX 2)			EB 50 (1× HEX 4)		
	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Pochette d'injecteurs (LP)			0310800(S)	depuis le 23-03-'12		n.d.
				avant le 26-03-'12		n.d.
Pochette d'injecteurs (NAT)			n.d.			n.d.