

Innovo



Pièces détachées

Nr.	Désignation	IR-12-160	IR-12-200	IR-20-160	IR-20-200	IR-24-245	IR-24-285	IR-32-245	IR-32-285	IR-32-380
1	Raccordement Ventouse (80/125 mm)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)	0311693(S)
2	Bride de ventilateur	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)	0312028(S)
3	Écran	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)	0311685(S)
4	Carte de régulation	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)	0312018(S)
5	Bloc gaz	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)	0312017(S)
6	Ensemble ventilateur venturi	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)	0312015(S)
7	Clapet anti-retour	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)	0312024(S)
8	Brûleur	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)	0312014(S)
9	Anode 400 mm	-	-	-	-	0312174(S)	0312174(S)	0312174(S)	0312174(S)	0312174(S)
10	Anode 800 mm	0312175(S)	0312175(S)	0312175(S)	0312175(S)	-	-	-	-	-
	Anode 1200 mm	-	-	-	-	0312176(S)	0312176(S)	0312176(S)	0312176(S)	0312176(S)
11	Bouchon	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)	0311603(S)
12	Bougie incandescente	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)	0311990(S)
13	Sonde d'ionisation	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)	0310075(S)
14	Potentiostat	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)	0312021(S)
15	Sonde de température	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)	0312036(S)
16	Pressostat d'air	0312094(S)	0312094(S)	0312094(S)	0312094(S)	0312214(S)	0312214(S)	0312214(S)	0312214(S)	0312214(S)
17	Boîte d'arrivée d'air	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)	0311696(S)
18	Trappe de visite	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)	0305082(S)
19	Vidange	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)	0070630(S)
20	Évacuation de condensats	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)	0311699(S)
21	Joints, vis, écrous et boulons	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)	0312207(S)
	Tuyaux LDS	0313238(S)	0313238(S)	0313238(S)	0313238(S)	0313238(S)	0313238(S)	0313238(S)	0313238(S)	0313238(S)
	Faisceau de câble	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)	0312006(S)


Kit de conversion

Désignation	IR-12-160	IR-12-200	IR-20-160	IR-20-200	IR-24-245	IR-24-285	IR-32-245	IR-32-285	IR-32-380
Kit de conversion vers gaz propane de Gaz Nat vers LP et LP vers LP	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)	0312313(S)
Kit de conversion vers gaz naturel de LP vers gaz Nat.	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)	0312312(S)

Accessoires

Désignation	IR-12-160	IR-12-200	IR-20-160	IR-20-200	IR-24-245	IR-24-285	IR-32-245	IR-32-285	IR-32-380
Transformateur d'isolement	0312317(S)	0312317(S)	0312317(S)	0312317(S)	0312317(S)	0312317(S)	0312317(S)	0312317(S)	0312317(S)
Robinet de gaz 15 mm	0312305(S)	0312305(S)	0312305(S)	0312305(S)	0312305(S)	0312305(S)	0312305(S)	0312305(S)	0312305(S)
Groupe de sécurité	0302706(S)	0302706(S)	0302706(S)	0302706(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)	0070066003(S)
Soupape thermique T&P	0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)	0076527004(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)	0099383005(S)

Vue éclatée Innovo



EVD-0103