



Vue éclatée UB




EVD-0088A




EVD-0088B

Vue éclatée UB



EVD-0088C



EVD-0088D

UB

UB pièces détachées



No	Description	UB 70 (1× HEX 4)			UB 110 (1× HEX 2 en 1× HEX 4)			UB 140 (2× HEX 4)		
		À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Structure										
1	Joint (Capot alimentation d'air)			0310828(S)			0310828(S)			0310828(S)
2	Joint (Tuyau prise d'air)			0310530(S)			0310530(S)			0310530(S)
3	Joint (Capot alimentation d'air)			0310829(S)			0310829(S)			0310829(S)
4	Joint (Ecran-Jaquette)			n.d.			n.d.			n.d.
Échangeur thermique										
5	Clapet anti retour			0310995(S)			0310995(S)			0310995(S)
6	Joint (Venturi-Ventilateur)			0310454(S)			0310454(S)			0310454(S)
7	Venturi	HEX 2		-			0310429(S)			-
		HEX 4		0310430(S)			0310430(S)			0310430(S)
8	Joint (Silencieux-Venturi)			0310403(S)			0310403(S)			0310403(S)
9	Silencieux	HEX 2		-			n.d.			-
		HEX 4		n.d.			n.d.			n.d.
10	Joint (Venturi-Bloc Gaz)			0310458(S)			0310458(S)			0310458(S)
11	Capot Échangeur thermique	HEX 2		-			n.d.			-
		HEX 4		0310533(S)			0310533(S)			0310533(S)
12	Joint (Échangeur thermique-Capot)	HEX 2		-			0310499(S)			-
		HEX 4		0310500(S)			0310500(S)			0310500(S)
13	Joint (Brûleur-Capot Échangeur thermique)	HEX 2		-			0310497(S)			-
		HEX 4		0310498(S)			0310498(S)			0310498(S)
14	Brûleur	HEX 2 NAT/LP		-			0310494(S)			-
		HEX 4 NAT/LP		0310534(S)			0310534(S)			0310534(S)
15	Isolation Échangeur thermique			0310505(S)			0310505(S)			0310505(S)
16	Capot de verrouillage Échangeur thermique			0310409(S)			0310409(S)			0310409(S)
17	Joint (Ionisation/Allumage-Échangeur Thermique)			0310489(S)			0310489(S)			0310489(S)
18	Échangeur thermique	HEX 2		-			0310813(S)			-
		HEX 4		0310814(S)			0310814(S)			0310814(S)
19	Verrouillage collecteur de condensats			0310408(S)			0310408(S)			0310408(S)
20	Joint (Collecteur de condensats-Échangeur thermique)	HEX 2		-			0310496(S)			-
		HEX 4		0310502(S)			0310502(S)			0310502(S)
21	Collecteur de condensats	HEX 2		-			0310521(S)			-
		HEX 4		0310520(S)			0310520(S)			0310520(S)
22	Purgeur automatique			0310815(S)			0310815(S)			0310815(S)
23	Joint (Purgeur automatique - Échangeur thermique)			0310816(S)			0310816(S)			0310816(S)
24	Joint (Cheminée)			0310525(S)			0310525(S)			0310525(S)
25	Joint (Cheminée)			0310529(S)			0310529(S)			0310529(S)
26	Joint (Cheminée -Conden.)			0310528(S)			0310528(S)			0310528(S)
27	Ressort Electrode d'allumage			0310491(S)			0310491(S)			0310491(S)
28	Pressostat d'eau			0310485(S)			0310485(S)			0310485(S)
Tubing										
29	Joint (Tuyau gaz-Bloc Gaz)			0310831(S)			0310831(S)			0310831(S)
30	Siphon (Interne)			0310524(S)			0310524(S)			0310524(S)
31	Siphon (Externe)			0310535(S)			0310535(S)			0310535(S)
32	Joint (Aller/Retour-Échangeur thermique)			0310410(S)			0310410(S)			0310410(S)
33	Joint (Connexion Aller/Retour à Échangeur thermique)			0310824(S)			0310824(S)			0310824(S)
34	Joint Pompe			0310838(S)			0310838(S)			0310838(S)
Régulation et Pièces détachées électriques										
35	Câble de communication Ecran-Régulation			0310376(S)			0310376(S)			0310376(S)
36	Ecran			0310532(S)			0310532(S)			0310532(S)
37	Fusible			0310870(S)			0310870(S)			0310870(S)
38	Bouton ON/OFF			0310522(S)			0310522(S)			0310522(S)
39	Faisceau de Câble			0310536(S)			0310536(S)			0310536(S)
40	Régulation			0310531(S)			0310531(S)			0310531(S)
41	Ventilateur	HEX 2		-			0310871(S)			-
		HEX 4		0310517(S)			0310517(S)			0310517(S)
42	Electrode d'allumage avec joint			0310490(S)			0310490(S)			0310490(S)
43	Débitmètre			0310513(S)			0310513(S)			0310513(S)
44	Bloc Gaz			0310515(S)			0310515(S)			0310515(S)
45	Transformateur d'allumage			0310523(S)			0310523(S)			0310523(S)
46	Pressostat d'eau			0310485(S)			0310485(S)			0310485(S)
47	Sonde de température			0310514(S)			0310514(S)			0310514(S)
48	Pompe	HEX 2		-			0310807(S)			-
		HEX 4		0310808(S)			0310808(S)			0310808(S)
49	Kit Câble d'allumage			0310516(S)			0310516(S)			0310516(S)

UB

UB Conversion sets

Description	UB 70 (1× HEX 4)			UB 110 (1× HEX 2 en 1× HEX 4)			UB 140 (2× HEX 4)		
	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.	À partir de	Jusqu'à	Art. no.
Pochette d'injecteurs (B/P) à partir de NAT à LP			n.d.			0310343(S)			0310344(S)
Pochette d'injecteurs (naturel) à partir de LP à NAT			0310804(S)			0310805(S)			0310806(S)