

BTL

BTL onderdelen



Nr.	Omschrijving	datum	BTL 85	BTL 100
1	Wervelstrip		0196172001(S)	0313200(S)
2	Anode		0183463039(S)	0183463050(S)
3	Flexibele Anode		0304728(S)	0304728(S)
4	Aftapkraanset		0301022(S)	0301022(S)
5	Brander		0313202(S)	0313203(S)
6	Branderpijp		0313201(S)	0313201(S)
7	Pakking brander		0313204(S)	0313204(S)
8	Thermokoppel		0071872(S)	0071872(S)
9	Ontstekingskabel		0313246(S)	0313246(S)
10	Ontstekingselectrode		0071608(S)	0071608(S)
11	Gasblok	NAT	0300949(S)	0300949(S)
		LP	0301914(S)	0301914(S)
12	Piezo Ontsteking		0307596(S)	0307596(S)
13	Reinigingsopening Set		0305082(S)	0305082(S)
14	Koudwater Inlaatbuis		0313205(S)	0313206(S)
15	Thermische terugslagbeveiliging		0308237(S)	0308237(S)
16	Kabel voor thermische terugslagbeveiliging		0305346(S)	0305346(S)
17	Complete Waakvlambrander met knelfitting	NAT	0313230(S)	0313230(S)
		LP	0313231(S)	0313231(S)
18	Pakking waakvlambrander		0313363(S)	0313363(S)

BTL onderdelen

Omschrijving	datum	BTL 85	BTL 100
Ombouwset naar LP-gas G25.3		0313180(S)	0313182(S)
Ombouwsets naar NAT-gas G20		0313181(S)	0313183(S)
		0313263(S)	0313264(S)
Dscale (set met toebehoren)		0307564(S)	0307564(S)
Dscale (doos met 6 flessen)		0311398(S)	0311398(S)
Inlaatcombinatie		0302706(S)	0302706(S)
Temp. & Drukventiel		0076527004(S)	0076527004(S)
Inlaatcombinatie set DN32		-	0309926(S)
Gaskraan		0300718(S)	0300718(S)


Items die geel gemarkeerd zijn, zijn onderdelen die verbruikt worden voor onderhoud

Kijk naar het serienummer op het toestel om de productiedatum te bepalen:

172406210302002

jaar weeknummer

# Exploded view BTL



EVD-0109